
Följande gäller vid provtagning av PCB.

Det förväntas att provuttagningen utförs av för ändamålet utbildad personal.

Representativt prov tages ur materialet. Slå in provet i aluminiumfolie, lägg sedan i tätslutande plastpåse som märkes för tydlig identifikation. Vi behöver veta följande:

- Vad det är för slags prov, exempelvis fogmassa, linoleummatta, färg etc.
- Var provet är taget, märkt med ett projektnummer eller en adress.
- Vem vi ska fakturera och var analysrapporten ska skickas.
- Önskad leveranstid av provsvar, normalprov eller IL-prov.

Om önskas finns beställningsformulär att ladda ner för utskrift på vår hemsida: www.safecontrol.se/miljo

Lämplig storlek på prov är c:a 5-10 cm.

Om flertalet prover skickas i samma brev måste varje prov förslutas var för sig. Detta för att undvika/minska risken för kontaminering. Vid anmodan kan vi tillhandahålla provpåsar.

Provpåsarna placeras, tillsammans med beställning, i vadderat kuvert och sändes till:

Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Det går naturligtvis också bra att besöka oss på samma adress.
Välkommen!